

Datasheet lamp wisselen Toshiba TDP-XD2000




Toshiba lamp bestelnummer / type TLP-LW11

Let op :

Verwijder altijd het netsnoer bij het verwisselen van de projectorlamp. De projectorlamp kan heet zijn. Laat de lamp altijd eerst afkoelen alvorens u de lamp gaat vervangen. Als de projectorlamp is gesprongen kunnen er kleine glasdeeltjes in de projector zitten, Neem in zo'n geval contact op met uw dealer.

Stappen:

1. Verwijder het netsnoer uit de projector
2. Wacht tot de lamp is afgekoeld
3. Verwijder de 2 schroefjes van de afdekplaat. Deze afdekplaat zit aan de bovenkant van de projector. Als de projector aan het plafond hangt hoeft u deze niet te verwijderen.
4. Verwijder de schroefjes van de binnen afdekplaat
5. Na het verwijderen van de drie schroefjes kunt u de projectielamp uit de projector halen
6. Plaats de nieuwe projectielamp in de projector, en draai de schroefjes vast
7. Schroef de afdekplaatjes op de projector vast



De lapteller in de projector moet echter nog wel gereset worden :

1. Schakel de projector uit
2. Houdt de volgende toetsen van de projector ingedrukt INPUT, MENU en STANDBY ON
3. Steek de stekker in de projector terwijl u de toetsen ingedrukt houdt.
4. Na ongeveer 5 seconden is de lampsteller in de projector gereset

Voor eventuele vragen of ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk: **Helpdesk Heutink Lesscher ICT : 074 - 240 46 46**